

MANUTENÇÃO DOS PNEUS

A manutenção adequada dos pneus é sinônimo de durabilidade, segurança, economia e cuidado com o meio ambiente.



Controle da pressão dos pneus (calibragem)

- Verifique uma vez por semana a pressão de ar dos pneus de acordo com as indicações do fabricante do veículo e nas condições de carga em que você costuma dirigir.
- A pressão deve ser medida com os pneus frios (depois de percorrer no máximo 2 km).
- Lembre-se também de verificar o estado do estepe.



Banda de rodagem


- Verifique a profundidade dos sulcos. Apesar de o limite legal ser 1,6 mm, o recomendável é que a profundidade não seja inferior a 2,0 mm.
- Faça o rodízio a cada 10.000 km ou antes se necessário. Consulte o manual e/ou um especialista.
- Faça o balanceamento das rodas e o alinhamento da direção a cada 10.000 km. Consulte o manual e/ou um especialista.



AGRADECEMOS SUA ATENÇÃO!

www.cepamobilitycare.com

 facebook.com/cepamobilitycare

 @cepamobilitycare